


CONSIGNES D'UTILISATION DU FOUR ETUVE



Four Etuve permettant de réchauffer et cuire des préparations de 50°C à 250°C

- 1) Garnir les grilles de barquettes ou répartir les bacs de façon homogène sur les 8 niveau
- 2) Sélectionner la température souhaitée
- 3) Le voyant s'allume , le four se met en fonction
- 4) Eteindre le four en positionnant le thermostat sur 0

!!! Attention : les parties accessibles deviennent chaudes : éloigner toute personne non utilisatrice, notamment les enfants

- 5) Nettoyage : **ne pas utiliser** de produits chlorés et matériaux d'entretien abrasifs : *chiffon doux humide, lingette ou éponge douce*